Pistolet do klejenia RICHMANN C0844, NL-113, 20W

Instrukcja obsługi

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.

Pistolet do klejenia RICHMANN jest przeznaczony do klejenia rożnych materiałów (modele zabawek, sztuczne kwiaty, produkty papierowe, drewniane, elektronika) w zastosowaniach domowych czy przy majsterkowaniu. Narzędzie to nie nadaje się do celów przemysłowych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Ważne! Przy korzystaniu z urządzeń sieciowych dokładnie zapoznaj się z instrukcją , przestrzegaj jej wskazówek i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała lub szkód rzeczowych. Nie używaj tego sprzętu do celów innych niż zgodnych z przeznaczeniem. Przechowuj instrukcję na wypadek, gdyby znów była potrzebna.

Stosowanie pistoletu.

Miejsce pracy utrzymuj w czystości i zadbaj o odpowiednie oświetlenie. Nie wystawiaj pistoletu na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do pistoletu grozi porażeniem prądem elektrycznym. Podczas pracy bądź skoncentrowany i ostrożny. Nie używaj sprzętu gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych medykamentów utrudniających koncentrację. Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Nie ciągnij za kabel. Chroń kabel przed wysoką temperaturą , olejem, ostrymi krawędziami. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź kabel zasilający czy nie jest zużyty lub uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nieodłączanego przewodu zasilającego należy bezwzględnie zaprzestać użytkowania sprzętu. Istnieje ryzyko porażenia prądem! Zwróć urządzenie sprzedawcy lub do serwisu . Nigdy nie naprawiaj samemu żadnych uszkodzeń.

Bezpieczeństwo innych osób

Pistolet nie może być używany przez dzieci, ani osoby które nie zapoznały się z tą instrukcją. Dopilnuj aby dzieci oraz zwierzęta nie dotykały kabla sieciowego

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie dozór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu

Kontrola i naprawy

Przed użyciem narzędzia sprawdź, czy nie zawiera ono jakichś uszkodzeń. Nie używaj jeśli jakaś część jest niesprawna. W razie stwierdzenia uszkodzeń zleć naprawę lub wymiana w miejscu zakupu lub do serwisu. Zawsze sprawdź kabel zasilający przed uruchomieniem pistoletu. Nigdy nie używaj pistoletu z uszkodzonym kablem! Wymianę uszkodzonego kabla lub wtyczki sieciowej zleć warsztatowi serwisowemu. Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji.

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy pistoletów do klejenia

Gdy pistolet nie jest używany odkładaj go w bezpieczne miejsce. Nie dotykaj gorącego aplikatura pistoletu. Jego temperatura osiąga wartość ok. 180 stopni C. Element grzejny zaczyna się nagrzewać zaraz po włożeniu wtyczki w gniazdo sieciowe. Spodziewaj się, że pistolet będzie gorący. Podczas pracy nie podnoś urządzenia dyszą do góry. Chroń powierzchnię stołu roboczego przed uszkodzeniem na skutek oddziaływania wysokiej temperatury .Pałeczek kleju nie wolno jeść ani też dopuszczać do kontaktu ze środkami spożywczymi. Pałeczki kleju przechowuj poza zasięgiem dzieci. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i odczekaj aż pistolet się ochłodzi. Nie schładzaj pistoletu w wodzie lub innej cieczy. Trzymaj pistolet z dala od palnych materiałów, gdyż może je zapalić. Gdy nie jesteś pewien czy materiał jest łatwopalny wykonaj próbę na kawałku materiału. Pary powstające podczas nagrzewania materiałów mogą być szkodliwe dla zdrowia. Zadbaj o odpowiednią wentylację podczas pracy. Do pistoletu wkładaj przewidziane do niego pałeczki kleju. Nie próbuj topić innych materiałów. Nie dopuszczaj do przypadkowego wypływu kleju. Wciśnięcie pałeczki kleju na siłę w nierozgrzany pistolet może go uszkodzić lub też po osiągnięciu odpowiedniej temperatury doprowadzić do wypłynięcia gorącego kleju.

Użycie

Włóż klej do pistoletu, podłącz do zasilania, wciśnij czerwony przełącznik aż zapali się lampka i nagrzewaj od 5 do 8 minut . Następnie przy pomocy przycisku stopniowo wyciskaj klej odpowiednio dozując jego ilość. Gdy cały klej , podczas pracy, nie zostanie zużyty , nie musi być opróżniony. W celu ponownego użycia pozostający klej wystarczy podgrzewać od 5 do 8 minut. Pistolet używany po raz pierwszy może emitować trochę dymy. Jest to zjawisko normalne, które ustanie po ok . 30 minutach pracy urządzenia. Stosuj tylko pasujące do pistoletu pałeczki kleju o średnicy od 6,9mm do 7,3mm .Sprawdź czy klejone powierzchnie są czyste i czy klejone powierzchnie dadzą się ze sobą skleić w żądanej pozycji. Czas utwardzania zależy od ilości naniesionego kleju.

Po użyciu

Jeżeli zamierzasz zostawić pistolet bez nadzoru , wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. To samo zrób podczas czyszczenia lub kontroli. Nieużywany sprzęt przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. Czyść regularnie po każdym użyciu i ostygnięciu sprzętu wilgotną szmatką. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani zawierających rozpuszczalniki. Nie zanurzaj pistoletu w wodzie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

PRODUCENT I SERWIS:

Richmann Sp. z o.o.
ul.Długa 30, 25-650 Kielce
tel. 41 361 47 06

Glue gun RICHMANN C0844, NL-113, 20W

Instruction of use

Intended use.

Glue gun RICHMANN is designed for bonding various materials (models, toys, artificial flowers, paper products, wood, electronics) in domestic and hobby applications. This tool is not suitable for industrial purposes.

Safety instructions.

Important! When using network devices carefully read the instructions, follow the instructions and basic health and safety regulations to minimize the risk of personal injury or property damage. Do not use this equipment for purposes other than for which it was intended. Keep the instructions in case they were needed again.

Use of the gun

Keep the work area clean and take care of adequate lighting. Do not expose the gun to rain or moisture. Water entering a gun may cause electric shock. During work, stay concentrated and cautious. Do not use the equipment when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or other medications that hinder concentration. Do not use the cable to remove the plug from the socket. Do not pull the cord. Keep cord away from heat, oil, sharp edges. Before use, check the power cord if it is not worn or damaged. In case of damage of the unplugged cord should absolutely stop using the equipment. There is a risk of electric shock! Return the appliance to dealer or service. Never repair any damage yourself.

Safety of third persons

The gun cannot be used by children or people who are not familiar with these instructions. Make sure that children and pets do not touch the network cable.

This equipment can be used by children at least 8 years of age and persons with reduced physical, mental, and people with lack of experience and knowledge, if one ensures the supervision or instruction concerning the use of equipment in a safe manner, so that the associated threats were understandable. Children should not play with the equipment. Children should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of equipment.

Control and repairs

Before using the tool, make sure it does not contain any damage. Do not use if any part is faulty. In case of damage, it must be repaired or replaced at the place of purchase or service. Always check the power cord before starting the gun. Never use a gun with a damaged cable! Replacement of a damaged cord or plug shall be performed at service workshop. Replace, or remove any parts described in this instruction.

Special safety instructions for glue guns

When the gun is not used, put it in a safe place. Do not touch the hot applicator of the gun. Its temperature reaches approx. 180 degrees C. The heating element begins to heat up soon after inserting the plug in the socket. Expect the gun will be hot. During operation, do not lift the machine nozzle to the top. Protect the surface of the work table from damage due to the impact of high temperature glue. It is not allowed to eat the glue sticks or allow their contact with foodstuffs. Glue sticks shall be kept out of the reach of children. Before cleaning, remove the plug from the wall socket and wait until the gun to cool. Do not refrigerate the gun in water or other liquid. Keep the gun away from flammable materials, since they may catch fire. When you are not sure whether the material is flammable, do a test on a piece of material. The steam generated during heating of materials can be harmful to health. Ensure adequate ventilation when working. Insert the provided glue sticks into the gun. Do not try to melt other materials. Do not allow the accidental escape of adhesive. Pressing the adhesive sticks by force the cold gun can damage it, or when it reaches the right temperature lead to the escape of hot glue.

Use

Put the glue into the gun, connect to power, press the red button to turn the diod and heat for 5 to 8 minutes. Then, by pressing the button, gradually squeeze out the glue to dispense the proper amount. When all the glue is not used, the device must be emptied. In order to reuse the remainder of the glue, it is sufficient to heat it for 5 to 8 minutes. The gun used for the first time may emit some smoke. This is normal and will cease after approx. 30 minutes of operation. Use only matching gun glue sticks with a diameter of 6,9mm to 7,3mm. Check whether glued surfaces are clean and that the glued surfaces can be attached to each other in the desired position. The curing time depends on the amount of applied adhesive.

After use

If you are going to leave a gun unattended, remove the plug from the socket. Do the same when cleaning or controlling.

Store the unused equipment in a dry place, out of reach of children

Maintenance

The unit should be kept clean. Before cleaning, unplug the power cord. Clean regularly after each use and cooling equipment with a damp cloth. Do not use any abrasive cleaning agents or solvents. Do not immerse the gun in the water.

Information for Users on Disposal of Electrical and Electronic Equipment (private households)

Marking on the product or texts related to it it indicates that after a period of use, it should not be disposed with other waste from households. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources as a permanent practice. For more information about the environmentally safe place of recycling of this product, the users should contact either the retailer where they purchased this pro duct, or their local government. The users should contact their supplier and check the terms of purchase agreement . The product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

MANUFACTURER AND SERVICE:

Richmann Sp. z o.o.
st.Długa 30, 25-650 Kielce (POLAND)
tel. +48 41 361 47 06